

BRUGSVEJLEDNING

BP04 LCD betjeningspanel

Gælder Ventus GetUp elektrisk hæve/sænkebord



Kort fortalt

Panelet bruges til at hæve og sænke bordet, gemme to foretrukne højder, aktivere børnelås og foretage avancerede indstillinger som højdelimits, påmindelser og følsomhed.

Model: 000-BP04 | Dansk udgave | Baseret på producentens manual V1.3

1. Daglig betjening

Nulstilling af bordet

Hvis systemet viser en fejl, eller displayet viser et advarselssymbol, skal bordet nulstilles:

1. Vip betjeningspanelet ned, indtil bordet når bundpositionen og motorerne stopper.
2. Slip panelet.
3. Vip panelet ned igen og hold det i ca. 5 sekunder. Bordet går nu automatisk i nulstillingstilstand.
4. Hold panelet nede, indtil nulstillingen er afsluttet. Displayet viser derefter den aktuelle højde.

Vigtigt: Slip ikke betjeningspanelet under selve nulstillingen, da processen ellers afbrydes.

Hæv og sænk

Hæv bordet: Vip panelet op og hold det oppe. Bordet kører op, indtil du slipper panelet eller når maksimal højde.

Sænk bordet: Vip panelet ned og hold det nede. Bordet kører ned, indtil du slipper panelet eller når minimal højde.

Gem og brug hukommelsespositioner

Panelet kan gemme to foretrukne højder - position 1 og position 2.

- Hold venstre sideknap inde for at åbne hukommelsesfunktionen.
- Tryk kort på venstre sideknap for at vælge den hukommelsesposition, du vil gemme.
- Hold venstre sideknap inde igen for at gemme/overskrive den valgte position og afslutte.
- Når en position er gemt, kører et kort tryk på venstre sideknap til position 1, mens et kort tryk på højre sideknap kører til position 2.
- Vip betjeningspanelet hurtigt to gange i samme retning for automatisk at køre til en gemt position. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe bevægelsen.

Børnelås

Lås

Hold venstre og højre sideknap inde samtidig. Et låsesymbol vises i displayets øverste højre hjørne.

Lås op

Hold venstre og højre sideknap inde samtidig igen, indtil oplåsanimationsanimationen vises.

2. Menu og genveje

Sideknapper

Højre sideknap: Hold knappen inde for at åbne indstillingsmenuen. Inde i menuen fungerer højre knap som OK/bekræft.

Venstre sideknap: Inde i menuen fungerer venstre knap som Tilbage og fører ét niveau tilbage.

Sådan navigerer du

Åbn menu	Hold højre sideknap inde i ca. 5 sekunder.
Vælg	Vip betjeningspanelet op eller ned for at bladere mellem menupunkter.
Bekræft	Tryk kort på højre sideknap.
Tilbage	Tryk kort på venstre sideknap.

Hukommelsespositioner via menu

Åbn menuen, vælg Hukommelse/Height Memory og vælg derefter position 1 eller 2. Indstil den ønskede højde og bekræft. Når indstillingen er gemt, kan positionerne kaldes frem med sideknapperne som beskrevet på side 2.

Øvre og nedre højdelimit

Du kan begrænse bordets arbejdsområde, så det ikke kører højere eller lavere end ønsket.

- Hold højre sideknap inde i ca. 5 sekunder for at åbne menuen.
- Vælg Højdelimit/Height Limit.
- Vip panelet op eller ned for at vælge Øvre limit, Nedre limit eller Nulstil/Clear.
- Indstil den ønskede grænse og bekræft med højre sideknap.

Påmindelse om at skifte arbejdsstilling

Panelet kan minde brugeren om at rejse sig eller skifte arbejdsstilling efter et valgt tidsinterval.

- Åbn menuen og vælg Påmindelse/Reminder Interval.
- Vælg Off eller et interval på 15, 30, 45 eller 60 minutter.
- Når funktionen er aktiv, vises timerikon og resterende tid i displayets øverste højre hjørne samt en statuslinje under højden.
- Når tiden er gået, afgiver panelet 5 lydsignaler og viser en besked om, at det er tid til at stå op.

Påmindelsesmetode

Under Reminder Method kan du vælge, hvordan påmindelsen gives. Producentens menu viser valgmuligheder for lydsignal/buzzer og bordbevægelse. Vælg den ønskede metode og bekræft.

3. Generelle indstillinger

Hold højre sideknop inde i ca. 5 sekunder, vælg Generelt/General, og brug vippefunktionen til at bladere mellem punkterne. Bekræft med højre sideknop.

1. Måleenhed

Vælg mellem centimeter (cm) og tommer (inch).

2. Gyroskop-følsomhed

Kan indstilles i 8 niveauer. Niveau 8 er mest følsomt. Funktionen registrerer hældning og bevægelse.

3. Følsomhed ved modstand opad

Justerer hvor følsomt bordet reagerer, hvis det møder modstand under opadgående bevægelse. Kan indstilles i niveau 1-8; niveau 8 er mest følsomt.

4. Følsomhed ved modstand nedad

Justerer hvor følsomt bordet reagerer, hvis det møder modstand under nedadgående bevægelse. Kan slås fra eller indstilles i niveau 1-8; niveau 8 er mest følsomt.

5. Grundhøjde / base height

Bruges til at kalibrere den viste bordhøjde, så displayet svarer til den faktiske højde. Vælg Base Height og juster med vippefunktionen.

6. Driftstidsbeskyttelse

Time Protect kan slås til eller fra. Funktionen begrænser langvarig kontinuerlig kørsel for at beskytte systemet.

7. Hældningsniveau for betjeningspanel

Inclination kan slås fra eller indstilles i niveau 1-8. Hvert niveau svarer til ca. 0,5° vippevinkel.

8. Sprog

Vælg mellem de sprog, der er tilgængelige i panelet, og bekræft.

9. Gendan fabriksindstillinger

Vælg Reset All. Vælg No for at annullere eller Yes for at bekræfte nulstilling af indstillingerne.

Bemærk: Indstillinger som følsomhed og limits bør ændres med omtanke. Test altid bordets bevægelse efter en ændring.

4. Fejlkoder

Hvis en fejl opstår, vises en fejlkode eller en advarselsmeddelelse i displayet. Tabellen nedenfor følger producentens fejlkoder.

Kode	Beskrivelse	Løsning
E01	Netspænding over 45 V	Kontrollér strømforsyningen.
E02	Højdeforskel mellem søjler større end 1 cm	Nulstil bordet igen.
E04	Fejl i håndbetjeningens forbindelse eller kommunikation	Kontrollér kabel/forbindelse til betjeningspanelet.
E05	Display/knap er blokeret	Slip betjeningen og prøv igen.
E06	Opstart mislykkedes - forsyningsspænding under 20 V	Kontrollér strømforsyning og netkabel.
E07	Beskyttelse under drift - forsyningsspænding under 20 V	Afbryd og tilslut strømmen igen.
E08	Bordet registrerer hældning under kørsel	Nulstil bordet igen.
HOT	Strømforsyningen er for varm, eller bordet har kørt mere end 2 min. inden for 18 min.	Vent til strømforsyningen er afkølet. Lad systemet hvile i ca. 18 minutter, før bordet bruges igen.
E11	Motor 1 ikke tilsluttet	Kontrollér tilslutningskablet.
E12	Fejl i motor 1 strømregistrering	Udskift styreboksen.
E13	Motor 1 mangler en fase / faseledning afbrudt	Kontrollér motorens faseforbindelse.
E14	Hall-fejl på motor 1 / Hall-ledning afbrudt	Kontrollér Hall-signal eller tilslutningsledning.
E15	Intern kortslutning i motor 1	Udskift motoren.
E16	Motor 1 blokeret	Nulstil bordet igen.
E17	Motor 1 kører i forkert retning	Ombyt motorledninger eller Hall-ledninger.
E18	For høj belastning på motor 1	Reducer belastningen på bordet.

4. Fejlkoder - fortsat

Kode	Beskrivelse	Løsning
E21	Motor 2 ikke tilsluttet	Kontrollér tilslutningskabler.
E22	Fejl i motor 2 strømregistrering	Udskift styreboksen.
E23	Motor 2 mangler en fase / faseledning afbrudt	Kontrollér motorens faseforbindelse.
E24	Hall-fejl på motor 2 / Hall-ledning afbrudt	Kontrollér Hall-signal eller tilslutningsledning.
E25	Intern kortslutning i motor 2	Udskift motoren.
E26	Motor 2 blokeret	Nulstil bordet igen.
E27	Motor 2 kører i forkert retning	Ombyt motorledninger eller Hall-ledninger.
E28	For høj belastning på motor 2	Reducer belastningen på bordet.
E40	Serieforbindelse mellem styrebokse afbrudt	Kontrollér forbindelseskabler.
E41	Fejl i serielt signal	Kontrollér forbindelseskabler eller udskift styreboksen.
E42	Hukommelsesfejl	Udskift styreboksen.
E43	Fejl i stop-/kollisionssensor ved forhindring	Udskift styreboksen.

Fejl i forbindelse til betjeningspanel

Hvis displayet viser "Not Connected" eller et kommunikationssymbol, skal kablet mellem betjeningspanelet og styreboksen kontrolleres. Sluk eventuelt strømmen, kontrollér stikforbindelserne og tilslut strømmen igen.

Har du brug for hjælp?

**VENTUS
DANMARK**

Telefon: 28 98 60 68
E-mail: info@ventus-danmark.dk
Web: ventus-danmark.dk

Denne danske brugsvejledning er udarbejdet på baggrund af producentens engelske manual for 000-BP04 LCD Hand Controller, version 1.3.